

# Ferienhof Eichenberg

---

## Anleitung - Haustüre öffnen

### 1. Schloss aktivieren – How to activate the lock



Aktivieren Sie das Schloss durch betätigen des Schlosssymbols, das Schloss leuchtet blau.

Start the lock by pushing the lock symbol. The lock is shining blue.

### 2. Pin eingeben -- Type in password



Geben Sie den von uns genannten Pin ein und betätigen Sie noch einmal das Schlosssymbol. Bei korrekter Eingabe blinkt das Schloss blau. Bei falscher rot.

Wenn Sie sich vertippt haben, nutzen Sie den zurück Button um zum Anfang zurück zu springen und versuchen Sie es nochmal.

Type in the password, provided by us and push again the lock symbol. The lock is blinking blue if it was correct and red if not.

If you have done a mistake, please use the return button to start from the beginning.

### 3. Türe öffnen – How to open the door



Drehen Sie das komplette Schloss nach rechts, bis die Türe sich öffnen lässt.

Please, turn the lock right to open the door.